MANUAL DE INSTRUCCIONES

ICR-232

RADIO-RELOJ

www.-ices-electronics.com

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Explicación de los símbolos:

Este símbolo alerta de la presencia de importantes instrucciones de uso y mantenimiento en el manual del usuario que acompaña a este producto.

Este símbolo alerta de la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato, que constituye un riesgo importante de descarga eléctrica o lesiones personales.

LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DEL USO.

ADVERTENCIA
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR ESTE APARATO

ADVERTENCIA: NO RETIRE LOS TORNILLOS NI OTROS COMPONENTES DEL APARATO PARA EVITAR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA.

- Instale y use el aparato solo como se describe en el manual del usuario.
- Este aparato deberá usarse con una red de suministro que coincida con lo indicado en la tabla de especificaciones. Si no estuviera seguro del tipo de corriente usada en su hogar, consulte a su compañía eléctrica.
- No utilice cables y/o enchufes que estén sueltos o dañados.
- La toma de corriente deberá estar situada cerca del aparato y deberá ser fácilmente accesible.
- Asegúrese de que las tomas de alimentación o los cables extensores no están sobrecargados. La sobrecarga puede provocar cortocircuitos o un incendio.
- Tire siempre del enchufe cuando desconecte el aparato de la toma de corriente.
- No tire del cable de alimentación, ya que podría provocar un cortocircuito.
- Si notara humo, una acumulación de calor excesiva o cualquier fenómeno anormal, desenchufe el aparato de la toma de corriente de forma inmediata.
- Durante las tormentas, desenchufe el aparato de la toma de corriente.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no vaya a usarlo por un largo periodo.
- No pise ni pellizque el cable de alimentación.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ni sobre otros cables, ya que podría dañarlos.
- ¡Mantenga el aparato alejado de los niños! Si jugaran con el cabe de alimentación, podría dañarse seriamente.
- Mantenga el cable de alimentación fuera del alcance de conejos y roedores.
- Asegúrese de que las aberturas de ventilación están despejadas, no las cubra ni obstruya.
- Deje una separación mínima de 5cm (2”) alrededor del aparato para su adecuada ventilación.
- Asegúrese de que el aparato está siempre bien ventilado.
- Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor, como radiadores, calentadores, fuegos de cocina, velas y otros productos que generen calor.
- Evite usar el aparato cerca de fuertes campos magnéticos.
- No use este aparato cuando pueda formarse condensación.
- No use este aparato cerca del agua ni de otros líquidos.
- No use este aparato en una habitación muy húmeda.
- No use este aparato .
- Las interferencias electrostáticas podrían interferir con el uso de este aparato. Si esto ocurriera, realice un "reset" en el aparato y reinícielo siguiendo las instrucciones de este manual.

- El display está hecho con materiales plásticos y podría romperse en caso de recibir un impacto. Tenga cuidado con las esquirlas de plástico cortantes cuando la pantalla se rompa, para evitar así daños mayores.
- Si la unidad se mojara, desenchúfela inmediatamente y deje que se seque durante 72 horas antes de volver a usarla.
- Retire las pilas del aparato y/o el mando a distancia si no va a usarlos por un periodo prolongado.
- Este aparato y los accesorios suministrados contienen componentes sensibles. No los deje caer, ni los meta en el microondas, queme o pinte.
- No mordisquee ni chupe el aparato y/o los accesorios suministrados.
- No introduzca el aparato ni sus accesorios en sus orejas, boca u otros orificios.
- Este aparato y/o sus accesorios contiene pequeñas partes con las que podría atragantarse, provocando con ellos asfixia, así que manténgalos alejados de los niños.
- Cuando conecte el aparato, si el conector no parece ajustarse, no lo fuerce.
- Tenga cuidado al usar este aparato cuando participe del tráfico, pues el sonido podría distraer su atención.

****** ADAPTADOR AC Y LAS BATERIAS NO INCLUIDOS. ******

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación：4 pilas AA (no incluidas)
- Sistema de 12/24 horas: reloj + año + mes + día + semana (2000～2099)
- Radio FM (frecuencia：87～108MHz)
- Alarma + Suspensión de alarma (Snooze)
- Tono de alarma: 2 opciones: zumbador o radio FM
- Display digital
- Volumen digital 0～15 (el volumen predeterminado es de grado 3)

BOTONES

1. Botones:【MODE】, 【SET】, 【TURN+】, 【TURN-】, 【ALARM】, 【SNOOZE】, 【RADIO】, 【VOL+】, 【VOL-】

2. Interruptor de ahorro de energía：seleccione la posición “OFF”, y el producto no siempre mostrará (desconexión con alimentación externa).

Funcionamiento:

1). 2 segundos después del encendido, el zumbador emitirá un sonido como “BI”, entonces el producto mostrará la hora. La hora predeterminada es 00:00 Jan 1st, 2012

2). Modo reloj

a). Después del encendido, la hora se mostrará en la pantalla LED.

b). Pulse el botón【SET】para mostrar el año, después pulse【SET】 para mostrar el mes, después el día. Si no hubiera ninguna operación durante al menos 30 segundos, la unidad saldrá del modo de ajuste del reloj.

c). Pulse el botón 【SET】durante 3 segundos para ajustar la hora. Pulse【SET】para variar el contenido del ajuste. El orden de ajuste es el siguiente:

hora ➔ minuto ➔ año ➔ mes ➔ día ➔salir; durante la selección, los dígitos de ajuste de la hora parpadearán, entonces pulse【TURN+】o【TURN-】para ajustar la hora. Si no hubiera ninguna operación durante al menos 30 segundos, la unidad saldrá de este ajuste.

d). En el modo reloj, pulse【TURN+】para cambiar el sistema de 12/24 horas.

e). Pulse【ALARM】para activar o desactivar la alarma.

3). Modo alarma

a). En el modo reloj, pulse el botón【MODE】para activar el modo alarma.

b). En el modo alarma, pulse el botón【SET】para seleccionar la hora de la alarma. Pulse el botón【SET】para variar el contenido del ajuste; el orden de ajuste será: hora de la alarma➔ minuto➔salir. Durante el ajuste, los dígitos de la hora parpadearán. Pulse el botón【TURN+】 o【TURN-】para ajustar la hora de programación de la alarma. Si no hubiera ninguna operación durante al menos 30 segundos, la unidad saldrá del ajuste. Una vez ajustada, la alarma se activará.

c). En el modo alarma, si no hubiera ninguna operación durante al menos 30 segundos, la unidad pasará al modo reloj.

d). Alarma sonando

d). Cuando programe la alarma, pulse el botón【RADIO】, después la emisora de radio en reproducción será como el timbre de alarma (la frecuencia de radio que se reproduzca será la última frecuencia de radio reproducida). El timbre sonará durante 15 minutos.

dd). Si no se hubiera realizado el ajuste anterior, el sonido de la alarma será del tipo BIBI, y el timbre solo durará 1 segundo.

ddd). Después de seleccionar el tipo de despertador, pulse el botón【MODE】para salir al modo reloj.

e). Pulse el botón【ALARM】, y el modo de alarma estará activado（La luz ALARM estará encendida）/apagado（luz ALARM apagada）.

f). Cuando se alcance la hora de programada para la alarma , la unidad empezará a sonar. Cuando esto ocurra, pulse cualquier botón (excepto【SNOOZE】) para detenerla. Si pulsa【SNOOZE】activará el modo de suspensión de alarma snooze y la luz SNOOZE parpadeara. El tiempo de suspensión es de 5 minutos (esta suspensión podrá repetirse 2 veces como máximo)

4). Modo radio:

a). Cuando no se encuentre en el modo alarma, pulse el botón【RADIO】para activar la radio. En el modo radio, pulse el botón【RADIO】para salir de él.

b). En el modo radio se mostrará la frecuencia.

c). Pulse el botón【SET】para reproducir la frecuencia de radio guardada, y mantenga pulsado【SET】para elegir la siguiente frecuencia de radio.

d). Pulse el botón【SET】 durante 3 segundos, entonces se oirá un sonido “BI”, después la frecuencia de radio en reproducción se guardará como la última memoria. Podrá guardar hasta 20 emisoras. Si se han guardado 20 emisoras y desea seguir guardando, la última emisora guardada eliminará la primera que se guardó.

e). Pulse【TRUN+】para pasar a la frecuencia anterior,【TRUN-】para pasar a la siguiente，Pulse【TRUN+】o【TRUN-】para buscar emisoras hacia delante o hacia atrás.

f). Pulse el botón【ALARM】durante 3 segundos para seleccionar el tiempo de apagado de la radio, después pulse【TRUN+】o【TRUN-】para modificar el tiempo de apagado, cuyas opciones son 10/20/30/40/50/60 minutos. Después de seleccionar el tiempo de apagado automático, vuelva a pulsar el botón【ALARM】para salir del ajuste. Cuando se consuma el tiempo seleccionado, la radio se apagará.

g). En el modo radio, pulse el botón【SNOOZE】para pasar al modo reloj; 10 segundos después la unidad volverá al modo radio.

h). Pulse el botón【VOL+】o 【VOL-】para ajustar el volumen, variando un grado por cada vez que los pulse;

Mantenga pulsado el botón【VOL+】o【VOL-】para ajustar el volumen de forma rápida.

5). Control del sonido：

a). Cuando no pueda mostrarse siempre, el control del sonido podrá ser efectivo.

b). Si se pudiera recibir la señal del sonido, la visualización podrá durar 10 segundos.

6). Display digital LED

Cuando apague la alimentación externa y deje la unidad solo con el modo reloj, le recomendamos seleccionar la posición “off” del interruptor “Display” para ahorrar energía.

a). El producto podrá mostrar durante un tiempo prolongado (con u n alto consumo)/ o mostrar con el control de sonido. Cuando seleccione la posición “off” del interruptor "display”, el display se apagará en menos de 10 segundos, después pulse cualquier botón y la visualización durará 10 segundos. Por control de sonido también podrá permanecer encendido 10 segundos.

b). Cuando el display esté encendido, solo estará iluminado a la mitad de su intensidad entre las 21:00 PM～06:59:59 AM.

c). Si recurre a la alimentación externa, el producto siempre mostrará (DC 6V 600mA)

7). Función AUX IN：En el modo de reproducción de radio, podrá conectar cualquier otro dispositivo de audio en la toma “AUX IN de 3,5mm (toma de Φ3.5mm”)

Servicio y asistencia

Alemania	0900-1520530	(Tarifa local)
Países Bajos	0900-23553626	(Tarifa local + 1ct P/min)
Bélgica	02-6200115	(Tarifa local)
Francia	0170480005	(Tarifa local)

El teléfono de asistencia está disponible de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
En caso de que su aparato precise ser reparado, nuestro teléfono de asistencia le redirigirá a su distribuidor local.

ICES ofrece servicio y garantía en cumplimiento de la ley de la Unión Europea, lo cual implica que, en caso de que su producto precise ser reparado (tanto durante como después del periodo de garantía), deberá contactar directamente con su distribuidor.

Nota importante: No es posible enviar sus reparaciones directamente a ICES.

Nota importante: Si la unidad es abierta o se accede a ella mediante un centro de servicio no oficial, la garantía quedará anulada inmediatamente.

Este símbolo indica que no deberá deshacerse del producto eléctrico o batería en cuestión tratándolo como desecho del hogar en el ámbito de la UE. Para garantizar un tratamiento residual correcto del producto y su batería, por favor, elimínelos cumpliendo con las leyes locales aplicables sobre requisitos para el desechado de equipos eléctricos y baterías. De hacerlo, ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental en el tratamiento y eliminación de residuos eléctricos (Directiva sobre la Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos).

CE Los productos con la marca CE cumplen con la Directiva EMC (2004/108/EC) y con la Directiva de Bajas Tensiones (2006/95/EC) emitida por la Comisión de la Unión Europea.

®Reservados todos los derechos